





MONTAGE D'UN SYSTÈME DE ROSETTE



SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE ROSETTE



(418) 626-9122

Accessoires



AB

Barre diagonale
(Bay Brace)



ABC

Support vertical rosette
(Base collar)



ADL

Double barre
horizontale



ADS

Support avec
raccord pour échelle



AES5

Échelle 5'
pour rosette



AL

Barre horizontale
(Moise, Ledger)



ALP

Gouille
Barrure pour rosette



AP1019, AP719

Plate-forme
Steel platform
Acier ou bois



AR22

Attache fixe
2" X 2" à boulon



AR36/43

Rack à rosettes
3 x 6 ou 4 x 3



ARW22

Attache pivotante
2" x 2" à coin



AS22

Attache pivotante
2" x 2" à boulon



ASB

Console latérale
(Bracket)



ASP

Madrier d'acier
de 2',22" à 10'



ASV24

Vérin avec plaque
(Screw Jack 24")

sur demande

ASVHD

Vérin avec plaque
(Screw Jack 32")

sur demande



ASVP

Vérin base
pivotante



ASW22

Attache pivotante
2" x 2" à coin (Weldge)



ATA

Tube aluminium
de 2' à 20'

Poteau rosette
avec bouteille



AV1M
1 mètre
(3'3")



AV2M
2 mètres
(6'7")



AV3M
3 mètres
(9'10")